



TC Rot-Weiß Stiepel

Anleitung zur Nutzung der Ballmaschine

Liebe Mitglieder,

unsere neue Ballmaschine steht euch ab sofort kostenlos für das Hallentraining zur Verfügung! Damit ihr sicher und effizient trainieren könnt, findet ihr nachfolgend alle wichtigen Informationen zur Nutzung, Sicherheit, Bedienung und Pflege der Maschine.

Standort & Zugang

- Die Ballmaschine befindet sich in der Tennishalle, im rechten Holzverschlag.
- Der Schlüssel liegt in einer ABUS-KeyGarage, rechts oberhalb des Holzverschlags.

Zugriffsmöglichkeiten (über Roland Marx):

1. Zahlencode (zeitlich begrenzt): Wird von mir (Roland Marx) vergeben bitte frühzeitig anfragen.
2. Online-Öffnung vor Ort: Wenn ihr bereits an der Halle seid, kann ich die KeyGarage live online öffnen einfach kurze Nachricht genügt.

Meine Kontaktdaten findet ihr weiter unten in dieser Anleitung.

Wichtig nach der Nutzung:

- KeyGarage offen lassen, nachdem ihr den Schlüssel entnommen habt.
- Nach dem Training:
 - Maschine abschließen
 - Schlüssel wieder in die KeyGarage hängen
 - KeyGarage schließen verriegelt automatisch.

Sicherheitshinweise

- Nur in der Halle verwenden!
- Mindestabstand 10Meter zur Maschine einhalten.
- Keine feuchten oder schmutzigen Bälle verwenden!
- Nie unbeaufsichtigt laufen lassen!
- Die Ballmaschine ist online gegen Diebstahl gesichert.
- Bei Störungen oder Schäden bitte sofort Kontakt aufnehmen:



TC Rot-Weiß Stiepel

Anleitung zur Nutzung der Ballmaschine

0178 / 8270370 (auch WhatsApp)

r.marx2703@googlemail.com

Bedienung & Nutzung

Vor dem Einschalten:

1. Maschine korrekt aufstellen: Hinter der Grundlinie, Auswurf zeigt über das Netz zur Mittellinie.
2. Hauptschalter unten links auf "EIN".
3. Akkustand prüfen (Anzeige erscheint beim Einschalten).

Start, Kalibrierung & Test:

4. Maschine führt automatisch einen Selbsttest durch.
5. Kalibrierung vor dem Spiel:
 - Mit TEST-Taste einen Probewurf auslösen.
 - Ball soll zentral ins T-Feld der Gegenseite fliegen.
 - Bei Bedarf: Einstellungen per Menütasten anpassen oder Gerät leicht verschieben.
6. Danach gewünschten Modus wählen:
 - MANUAL, SWEEP, 2-LINE, DEPTH, RANDOM
 - Start/Stop über PLAY/PAUSE

Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei der Ballmaschine bitte vor der ersten Nutzung unbedingt durchlesen!

Hinweis:

Bei erstmaliger Nutzung der Maschine komme ich gerne persönlich dazu und gebe eine kurze Einführung, um den Einstieg zu erleichtern. Meldet euch dafür einfach rechtzeitig bei mir!

Bälle

- Tennis Point Trainingsbälle befinden sich direkt bei der Maschine.
- Nach dem Spielen: Alle Bälle einsammeln und zusammen mit der Maschine wieder einschließen.

Aufladen nach jeder Nutzung

- Reihenfolge beachten:



TC Rot-Weiß Stiepel

Anleitung zur Nutzung der Ballmaschine

1. Netzstecker zuerst in die Steckdose
 2. Dann Stecker an die Ballmaschine anschließen
- Ladeanzeige:
rot = lädt | grün = vollständig geladen
 - Ladezeit:
 - Standardladegerät: bis zu 22 Stunden
 - Schnellladegerät: ca. 3 Stunden

Pflege nach dem Training

- Maschine ausschalten.
- Von Schmutz und Filzresten gründlich reinigen.
- Filzreste bitte im Abfalleimer neben dem Halleneingang entsorgen.
- Handfeger befindet sich bei der Ballmaschine.
- Schlüssel wie oben beschrieben zurückgeben.

Kontakt

Roland Marx Sportwart TC RW Stiepel

0178 / 8270370 (auch via WhatsApp)

r.marx2703@googlemail.com